



# RE-HARDENER FOUNT

*Re-mineralizzatore per acque osmotiche, demineralizzate e dolci*

Re-Hardener Fount serve per ridare la giusta durezza all'acqua ottenuta da impianti di osmosi inversa, da sistemi di demineralizzazione o per aumentare la durezza già esistente ad acque eccessivamente dolci, rendendola così più idonea per la stampa Offset.

## Istruzioni d'uso

- Dosare Re-Hardener Fount in misura del 2% (20cc/lt) in acqua osmotica o demineralizzata per ottenere una durezza di 8°dH (14°FH) e conducibilità di 300 µS/cm .
- Dosare Re-Hardener Fount in misura del 3% (30cc/lt) in acqua osmotica o demineralizzata per ottenere una durezza di 12°dH (22°FH) e conducibilità di 450 µS/cm.
- Dopo aver ottenuto la durezza voluta procedere con la preparazione della soluzione di bagnatura con il rispettivo additivo.

## Precauzioni per l'utilizzo

**Non utilizzare su parti metalliche in alluminio.**

## Caratteristiche principali

- Adatto ad acque osmotiche, demineralizzate e dolci.
- Durezza definita con precisione.
- Senza carbonati.
- Qualità dell'acqua costante.
- Compatibile con tutti gli additivi di bagnatura.

## Proprietà fisiche (soluzione concentrata)

<b>Aspetto</b>	Incolore
<b>Densità</b>	1,030 Kg/lt
<b>pH 25°C</b>	6.8-7.0
<b>Conducibilità (25°C)</b>	8.800-9.400 µS/cm

## Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

## Confezioni

Fustini da 10 litri  
Fustini da 20 litri

## Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



**imaf** S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici  
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Email: [info@imaf.it](mailto:info@imaf.it) - internet: [www.imaf.it](http://www.imaf.it)  
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643