



# US – 26 FLEXO

*Prodotto concentrato per la pulizia con ultrasuoni dei cilindri anilox e parti meccaniche della macchina da stampa*

## Istruzioni d'uso

- Diluire il prodotto da 1+25 a 1+30 con acqua (Ad. es.: 10 lt di prodotto con ca. 250-300 lt di acqua. )
- Miscelare bene la soluzione.

## Applicazione

- Attivare l'apparecchiatura degli ultrasuoni.
- Lasciare agire il tempo necessario per una perfetta pulizia.
- Spegnerne l'apparecchiatura e risciacquare bene con acqua.

## Precauzioni

- Evitare contatti prolungati con l'alluminio.

## Caratteristiche principali

- Pulizia rapida e a fondo.
- Adatto a tutti i tipi di inchiostro e vernice.
- Semplice nell'utilizzo.

## Proprietà fisiche

Aspetto	Liquido incolore
Densità	1,220 Kg/lt
pH 25°C	14,00
Punto d'infiammabilità	100°C
Composti Volatili Organici (VOC)	0%
Rimozione dell'inchiostro o vernice	Elevata

## Sicurezza

Leggere le specifiche di sicurezza prima di usare questo prodotto.

## Confezioni

Fustini da 10 lt

## Conservazione

- Tenere a temperatura ambiente in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Tenere lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Mantenere i contenitori chiusi.
- Periodo di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione.

Le informazioni riportate in questa scheda sono da considerarsi affidabili e fornite in buona fede, ma non possiamo garantirne l'esattezza. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



**imaf** S.p.A.

Industria Materiali Fotochimici  
Via Galvani, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
E-mail: info@imaf.it - internet: www.imaf.it  
Tel. ++39 0255302615 - ++39 0255302643